

## **WYKAZ ZASADNICZYCH ROBÓT**

### **taras południowy – duży**

1. Na krawędzi płyty tarasu wylać żelbetową belkę podwalinową, zakotwić belkę w ścianach istniejących – szczytowych,
2. Wymurować na belce podwalinowej ścianę z gazobetonu gr 24,0 cm, ścianę docieplić od zewnątrz 10,0 cm styropianu, otynkować od zewnątrz i wewnątrz,
3. Wylać żelbetowe nadproże nadokienne, oraz osadzić marki stalowe z L 60 x 60 x 6 do mocowania płyt stropodachowych
4. Na ścianie korytarzowej, od strony tarasu osadzić belkę z [ 180 , na której oprze się płytę stropodachu
5. Ułożyć płyty stropodachowe – płyty warstwowe wypełnione wełną mineralną
  - a. gr. 20,0 cm o odporności ogniowej E 30 i pokryć je 2 warstwami papy termozgrzewalnej
6. Przełożyć okna ze ściany korytarzowej do otworów w nowej ścianie zewnętrznej zabudowy, a w ścianie korytarzowej osadzić witryny. ( patrz wykaz stolarki okiennej i drzwiowej)
7. Wymurować nowe ścianki działowe z cegły dziurawki
8. Otynkować ściany i wymalować je farbą emulsyjną
9. Ułożyć glazurę w pom. W.C.
10. Wykonać sufit podwieszony nad całością zabudowy
11. Przewidzieć naprawę posadzek ( w chwili obecnej występują na tarasie płytki gresowe)

### **taras północny – mały**

12. Na krawędzi płyty tarasu wylać żelbetową belkę podwalinową, zakotwić belkę w ścianach istniejących – szczytowych,
13. Wymurować na belce podwalinowej ścianę z gazobetonu gr 24,0 cm, ścianę docieplić od zewnątrz 10,0 cm styropianu, otynkować od zewnątrz i wewnątrz,
14. Wylać żelbetowe nadproże nadokienne, oraz osadzić marki stalowe z L 60 x 60 x 6 do mocowania płyt stropodachowych
15. Na ścianie korytarzowej, od strony tarasu osadzić belkę z [ 180 , na której oprze się płytę stropodachu
16. Ułożyć płyty stropodachowe – płyty warstwowe wypełnione wełną mineralną gr. 20,0 cm o odporności ogniowej E 30 i pokryć je 2 warstwami papy termozgrzewalnej
17. Osadzić okna nowe w ścianie zabudowy tarasu ( patrz wykaz stolarki okiennej i drzwiowej)
18. Otynkować ściany i wymalować je farbą emulsyjną
19. Wykonać sufit podwieszony nad całością zabudowy
20. Przewidzieć naprawę posadzek ( w chwili obecnej występują na tarasie płytki gresowe).

### **Wykonanie naświetli łącznik pawilonu Niski Parter.**

21. Wykonanie wykopu
22. Wykonanie ścian betonowych naświetli.
23. Izolacja przeciwwilgociowa i ciepła ścian.
24. Uzupełnienie płytek klinkierowych na cokole
25. Wykucie otworów w ścianie betonowej
26. Osadzenie okien
27. Wymalowanie pomieszczenia.