

WYKAZ ZASADNICZYCH ROBÓT

taras południowy – duży

1. Na krawędzi płyty tarasu wylać żelbetową belkę podwalinową, zakotwić belkę w ścianach istniejących – szczytowych,
2. Wymurować na belce podwalinowej ścianę z gazobetonu gr 24,0 cm, ścianę docieplić od zewnątrz 10,0 cm styropianu, otynkować od zewnątrz i wewnątrz,
3. Wylać żelbetowe nadproże nadokienne, oraz osadzić marki stalowe z L 60 x 60 x 6 do mocowania płyt stropodachowych
4. Na ścianie korytarzowej, od strony tarasu osadzić belkę z [180 , na której oprze się płytę stropodachu
5. Ułożyć płyty stropodachowe – płyty warstwowe z rdzeniem styropianowym typu „GOLBUD” gr. 15,0 cm i pokryć je 2 warstwami papy termozgrzewalnej
6. Przełożyć okna ze ściany korytarzowej do otworów w nowej ścianie zewnętrznej zabudowy, a w ścianie korytarzowej osadzić witryny. (patrz wykaz stolarki okiennej i drzwiowej)
7. Wymurować nowe ścianki działowe z cegły dziurawki
7. Otynkować ściany i wymalować je farbą emulsyjną
8. Ułożyć glazurę w pom. W.C.
9. Wykonać sufit podwieszony nad całością zabudowy
10. Przewidzieć naprawę posadzek (w chwili obecnej występują na tarasie płytki gresowe)

taras północny – mały

11. Na krawędzi płyty tarasu wylać żelbetową belkę podwalinową, zakotwić belkę w ścianach istniejących – szczytowych,
12. Wymurować na belce podwalinowej ścianę z gazobetonu gr 24,0 cm, ścianę docieplić od zewnątrz 10,0 cm styropianu, otynkować od zewnątrz i wewnątrz,
13. Wylać żelbetowe nadproże nadokienne, oraz osadzić marki stalowe z L 60 x 60 x 6 do mocowania płyt stropodachowych
14. Na ścianie korytarzowej, od strony tarasu osadzić belkę z [180 , na której oprze się płytę stropodachu
15. Ułożyć płyty stropodachowe – płyty warstwowe z rdzeniem styropianowym typu „GOLBUD” gr. 15,0 cm i pokryć je 2 warstwami papy termozgrzewalnej

Osadzić okna nowe w ścianie zabudowy tarasu (patrz wykaz stolarki okiennej i drzwiowej)

16. Otynkować ściany i wymalować je farbą emulsyjną
17. Wykonać sufit podwieszony nad całością zabudowy
18. Ułożyć płytki gresowe

Wykonanie naświetli łącznik pawilonu Niski Parter.

19. Wykonanie wykopu
20. Wykonanie ścian betonowych naświetli.
21. Izolacja przeciwwilgociowa i cieplna ścian.
22. Uzupełnienie płytek klinkierowych na cokole

23. Wykucie otworów w ścianie betonowej
24. Osadzenie okien
25. Wymalowanie pomieszczenia.